

MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Automatikchronograph Bedienungsanleitung



Anzeigen und Funktionen

- ❶ Stundenzeiger
- ❷ Minutenzeiger
- ❸ Kleiner Sekundenzeiger
- ❹ Datumsanzeige (je nach Modell)

Chronograph

- ❺ 12-Stunden-Zähler
- ❻ 30-Minuten-Zähler
- ❼ 60-Sekunden-Zähler
- ❽ Stopp/Start des Chronographen
- ❾ Nullrückstellung des Chronographen
- ❿ Schnellkorrektur des Datums (je nach Modell)

Krone mit 2 Positionen:

- I Normaler Gang und Handaufzug
- II Zeiteinstellung mit Sekundenstopp

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Automatik-Chronographen der Marke MIDO®, einer der renommiertesten Schweizer Marken weltweit. Dieser Chronograph ist dank seiner sorgfältigen Konstruktion und Verarbeitung sowie der Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub geschützt. Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Anweisungen weiter unten befolgen.

Verwendung / Einstellung

Chronographenfunktion

Betätigen Sie den Stopp-/Start-Drücker **(8)**, um die Zeitmessung zu starten.

Betätigen Sie den Stopp-/Start-Drücker **(8)** erneut, um die Zeitmessung zu beenden.

Die Zeitmessung wird bei erneutem Betätigen des Stopp-/Start-Drückers **(8)** fortgesetzt (addierte Zeiten). Sie können aber auch die beiden Chronographenzeiger **(6, 7)** durch Betätigen des Drückers **(9)** zurückstellen. Diese Funktion wird nur verwendet, um die Chronographenzeiger auf null zurückzustellen.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position II heraus, wobei der Sekundenzeiger **(3)** gestoppt wird.

Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.

Überschreitet der Stundenzeiger die Stellung 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datum wechselt) oder Mittag (Datum wechselt nicht) anzeigt.

Schnellkorrektur des Datums

Wichtig: Das Datum darf nicht zwischen 20 Uhr und 2 Uhr verstellt werden (der Datumswechsel ist in dieser Zeitspanne im Gang).

Drücken Sie wiederholt auf den Korrektor **(10)**, um die Scheibe vorwärtsdrehen, bis das gewünschte Datum **(4)** erscheint. Hierbei läuft die Uhr normal weiter, sodass Sie diese nicht erneut einstellen müssen.

Pflege und Wartung

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihren Chronographen am besten mit Süßwasser ab und lassen ihn anschließend vollständig trocknen.

Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen. Um die Vorteile eines tadellosen Kundendienstes wahrzunehmen und die Garantie zu erhalten, wenden Sie sich stets an einen autorisierten MIDO® Fachhändler oder Vertreter. Dank der hochgradigen Ausarbeitung des mechanischen Werkes Ihrer MIDO® Armbanduhr werden Sie bei angemessener Pflege viele Jahre lang Freude an ihr haben. Indessen empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr alle 3 bis 4 Jahre durch Ihren autorisierten MIDO® Fachhändler oder Vertreter kontrollieren zu lassen.